

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای فعال کردن ویژگی COM	شماره فرم:
ارائه دهنده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: AV CAMERA	شرح ایراد ظاهری: ویژگی COM فعال نمی شود	مدل: HDC-S900

شرح ایراد ظاهری: با توجه به بخش دستورالعمل خدمات نرم افزاری، در این مدل جهت فعال کردن ویژگی COM برای تنظیم کردن مسیر وضوح دیجیتال، ما باید همزمان هر سه کلید ZOOM WIDE و IA و DELETE را به مدت 3 ثانیه وقتی که دوربین در حالت ضبط عادی می باشد نگهداشته تا وارد حالت COM شود ولی متأسفانه می بینید که روی دوربین کلید DELETE وجود ندارد.

راه حل و شرح رفع اشکال: باید وقتی که می خواهیم دوربین را روشن کنیم همزمان با آن هر دو کلید ZOOM WIDE و OIS را برای چند لحظه نگهدارید سپس کلید OIS به جای DELETE عمل میکند.

